



zendome
EXCLUSIVE MOBILE SPACE

Der ZENDOME.20HE - Modellbogen

- 1 Schneiden Sie alle Elemente aus.
- 2 Falzen Sie alle gestichelten Linien. Streichen Sie die Kanten zB. mit einem Brieföffner nach.
- 3 Schneiden Sie alle durchgezogenen Linien ein.
- 4 Kleben Sie die Elemente in Ihrer Reihenfolge zusammen. [Sie starten oben.]